

NOMENCLATURE DES PIÈCES POUR CALIBRES:**45; 46; 47; 48; 49; 58; 323: 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79:**

1	Position barillet mouvement	32	Position vis No 109 cal. 74
2	Bouchon roue inter. I	33	Position vis No 109 cal.74
3	Bouchon roue centre	34	Bouchon roue d'heure
4	Bouchon roue inter II	35	Position pour goupille de paroi
5	Bouchon roue ancre	50	Platine
6	Position barillet sonnerie	51	Pont de rouage
7	Bouchon roue d'heure	52	Pont de barillet
8	Bouchon roue des chevilles	100	Pont de rochet cal.74
9	Bouchon roue d'arrêt	101	Pont de rochet cal. 45
10	Bouchon roue de délai	102	Masse
11	Bouchon de volant	103	Rivet de masse
12	Position des piliers	104	Rochet
13	Position des piliers	105	Ressort de masse cal. 45
14	Position des piliers	106	Ressort de masse cal. 74
15	Axe marteau 2ème cloche	107	Bagues cal. 45
16	Axe marteau 1ère cloche	108	Bagues cal. 74
17	Attache ressort	109	Vis pont de rochet cal. 74
18	Bouchon roue des chevilles	110	Vis pont de rouage cal. 45 / 74
19	Bouchon roue d'arrêt	111	Vis pont de rochet cal. 45
20	Bouchon roue de délai	112	Pilier No 45 / 1
21	Bouchon excentrique volant	113	Pilier No 45 / 2
22	Bouchon roue inter. I	114	Pilier No 45 / 3
23	Position roue de centre	115	Pilier No 74 / 1
24	Position roue inter. II	116	Pilier No 74 / 2
25	Bouchon roue d'ancre	117	Pilier No 74 / 3
26	Bouchon d'échappement	118	Roue de centre
27	Position pour goupille minuterie	119	Roue intermédiaire I
28	Position râteau	120	Roue intermédiaire II
29	Position Esse	121	Roue d'ancre
30	Position barillet sonnerie	122	Pièce auxiliaire
31	Position barillet mouvement	123	Pont d'échappement
32	Position vis No 111 cal. 45	124	Bouchon excentrique volant ou échappement